










































Quick Handleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van LightSYS inbraakalarmstelsel. Deze quick handleiding beschrijft de belangrijkste user operating acties van de LightSYS. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de volledige LightSYS-gebruikershandleiding die op onze website kan worden gevonden: www.riscogroup.com.

| | |
|---|--|
| Geheel inschakelen | Code >  |
| Gedeeltelijk Inschakelen | Code >  |
| Uitschakelen van het systeem en Uitschakelen bij een alarm | Code>  |
| Partitie Geheel inschakelen | Code >  > Partitie Nummer >  |
| Partitie Gedeeltelijk Inschakelen | Code >  > Partitie Nummer >  |
| Partitie Uitschakelen | Code>  > Partitie Nummer >  |
| Dwang Uitschakeling | Dwangcode >  |
| Paniekalarm | Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden |
| Brandalarm | Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden |
| Medisch Alarm | Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden |
| Quick Zones Ovebruggen | Code >  [Zonenummer] |
| Uitgang Activeren |  [Code]  [Uitgaan]  [PU nummer] |
| Definiëren Volg Mij |  [Code]  [Volg Mij]  [Definiëren] |
| Bekijk van fout |  [Code]  [Bekijk]  [Fout]  |
| Zicht Gebeurtenissen Logboek |  [Code]  [Gebeurtenissen Logboek]  |
| Keypad Belfunctie Aan/UIT |  [Code]  [Activiteiten]  [Keypad geluid]  [Belfunctie] |
| Gebruikers Codes |  [Code]  [Codes/Tags]  [Definiëren] |
| Loop Test |  [Code]  [Onderhoud]  [Loop Test]  |

Indicators:



Stroom (Voeding):

Aan: Power OK, Uit Fout

Uit: Geen stroom

Knippert Snel: Systeem is buiten werking

✓ (Gereed):

Aan: gereed om te worden ingeschakeld.

Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld.

Knippert Langzaam: het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingangs-/uitgangzone open staat.



(Arm) / ROOD LED

Aan: Systeem is ingeschakeld (Away of Gedeeltelijk)

Uit: Systeem is niet ingeschakeld

Knippert Langzaam: Systeem is in Uitgang-vertraging

Snel Knippert: Alarm



Sabotage (Tamper) :

Aan: Tamper alarm

Uit: Niet tamper alarm



(Gedeeltelijk /

Bypass):

Aan: Systeem armed at Gedeeltelijk / Overbruggen zone in het systeem

Uit: Niet zones overbruggen



(Brand):

Aan: Brandalarm

Uit: Niet brandalarm

Knippert: Brand Fout










Edit Gebruikercode

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op
2. Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door
3. Blader naar de optie Codes/Tags >
4. Ga naar Kiezen en druk op
5. Selecteer een gebruiker en druk op
6. Selecteer Edit Code en druk op
7. Voer de nieuwe code, gevolgd door
8. Te bewerken gebruiker label ga naar Edit Label en voer label.
9. Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

Toewijzen Proximity Tag

1. Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.
2. Selecteer (Her) lezen tag en druk op
3. Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van het keypad.

Laat toe de datum en de tijd van het systeem in te stellen.

1. Druk op  en voer grand master code, gevolgd door .
2. Met behulp van de pijltjestoetsen, gaat u naar de optie Klok en druk op .
3. The display will show Datum & Uur. Druk op .
4. Voer de correcte tijd in 24-uurs formaat en datum. Voer de correcte datum in.
Gebruik de toetsen   om de cursor te bewegen en de / toets om tussen de keuzes om te schakelen..
5. Druk op  instellingen op te slaan.

SMS Bediening op Afstand

Met de Agility kunt u bedieningshandelingen op afstand uitvoeren door eenvoudige SMS-opdrachten te gebruiken.

Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar als uw alarmsysteem is uitgerust met een GSM/GPRS-module.

SMS Bericht Opbouw:

[Gebruikerscode][*Commando*]

Inschakeling: [Code] *IN*

Deels Inschakeling: [Code] *DEELS*

Inschakeling per Groep:

[Code]*GROEPIN*[Selecteer Groep A/B/C/D])

Uitschakeling: [Code] *UIT*

Per Partitie Inschakeling:

[Code] *IN* [Partitienr.]

Per Partitie Uitschakeling:

[Code] *UIT* [Partitienr.]

Zone Overbruggen:

[Code] *OVERBRUG* [Zonenummer]

Zone Overbrugging ongedaan maken:

[Code] *RESETOB* [Zonenummer]

Uitgang Activeren:

[Code] *UITGAAN* [PU nr.]

Uitgang Deactiveren:

[Code] *UITGUIT* [PU nr.]

Systeemstatus ontvangen: [Code] *STATUS*

SIM Beltegoed: [Code] *BELTEGOED*

Volg-Mij nummer wijzigen:

[Code] *VMNUMMER*

[Volg-Mij nummer] *NIEUW* [Nieuw telefoonnr.]

Voorbeelden:

Om het systeem met code 1234 in te schakelen: SMS: **1234IN**

Om partitie 1 en 2 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234IN12**

Uitschakelen partitie 1 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234UIT1**

Opmerking:

1. Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. .
2. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt..
3. Standaard grand master code is 1234.

Telefonisch Een Opdracht Voor

Opmerking: alleen beschikbaar als uw LightSYS is uitgerust met de spraakmodule.

Instructie bij telefonische oproep:

1. Neem het telefoongesprek aan
2. Antwoord met b.v. "Hallo" of druk [#]
3. Kies een optie uit het **Bevestigingsmenu.**

Bevestigingsmenu

- Bevestigen gebeurtenis melding [1]
 - Bevestigen en alle oproepen stoppen: [2] [Gebruikercode] [#]
 - Toegang tot het bedieningsmenu : [3] [Gebruikercode] [#]
 - Inluisteren en te spreken: [6] [3] [Gebruikercode]
 - Melding herhalen: [#]
 - Opties van het menu herhalen: [*]
-

Het systeem telefonisch oproepen:

1. Kies het telefoonnummer waarop het systeem is aangesloten.
 - Als een antwoordapparaat aanwezig is: Laat de lijn 1x over gaan, verbreek de verbinding en bel opnieuw
 - Als geen antwoordapparaat aanwezig is: Wacht tot het systeem het gesprek aanneemt met een bevestigingstoon.
 2. Toets de 2-cijferige toegangscode.
 3. Toets uw gebruikercode in gevolgd door [#]
 4. Kies de gewenste optie uit het **bedieningsmenu..**
-

Bedieningsmenu:

- Alle partities inschakelen: [1] [1]
- Inschakelen per partitie: [1] [9] [Partitie nr.]
- Alle partities uitschakelen: [2] [2]
- Uitschakelen per partitie: [2] [9] [Partitie nr.]
- Zones overbruggen: [3] [Zone nr.] [#] [9]
- Uitgangen bedienen: [4] [Uitgang nr.]
- Wijzigen Volg-Mij nummers: [5] [VM nr.] [#] [2] [Nieuw phone no.]: [#] [1]
- Inluisteren[6] [1]
- Spreken:[6] [2]
- te luisteren en te spreken[6] [3]
- Boodschap inspreken: [7]
- Verbinding beëindigen: [0]
- Opties van het menu herhalen: [#]
- Terugkeren naar vorige menu: [*]